

EU DATA ACT · PŘEDSMLOUVNÍ INFORMACE O DATECH VÝROBKU

WG AirFlex BodyExpert

Chytrá osobní váha · model SBS-35092A · kód 13818 · EAN 8591194130786 · Bluetooth · volitelná aplikace Fitdays

Název výrobku	WG AirFlex BodyExpert
WG kód	13818
EAN	8591194130786
Verze profilu	1 · platný od 7. 9. 2026
URL profilu	https://winner.cz/data-act/produkty/13818
Datum exportu	21. 9. 2026 16:25

Profil produktu: verze 1 · platný od 7. 9. 2026 · aktuální znění: winner.cz/data-act/produkty/13818

Vydáno podle čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2854 o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Data Act).

Tento dokument popisuje data vznikající při používání váhy, jejich formát, odhadovaný objem, uložení a způsob přístupu nebo výmazu. Fitdays a jeho cloud jsou samostatnou službou třetí strany.

1. Data výrobku a výsledky související služby

Kategorie	Data a výsledky	Vznik a přenos
Přímo měřená data	Hmotnost a bioimpedance pěti segmentů: pravá a levá horní končetina, trup, pravá a levá dolní končetina.	Po dokončení vážení; při použití Fitdays jsou data přenesena přes Bluetooth.
Metadata měření	Čas měření a přiřazení měření k uživatelskému profilu.	Událostně při každém dokončeném měření.
Technická data	Stav baterie, verze firmwaru, stav Bluetooth párování a diagnostické nebo poruchové kódy.	Při zapnutí, připojení, změně stavu nebo výskytu chyby.
Vypočtené výsledky	Z hmotnosti, bioimpedance a profilových údajů se algoritmicky odvozují zejména BMI, ideální nebo cílová hmotnost, úroveň obezity, tělesný tuk, beztuková, svalová, kostní a proteinová hmota, voda, podkožní a viscerální tuk, BMR, tělesný věk, typ postavy a segmentální analýzy.	Výpočtem po měření; výsledky se zobrazují ve Fitdays a mohou být součástí reportu nebo exportu.
Další data Fitdays	Uživatelský profil, nastavení a preference, historie práce s aplikací, synchronizační a chybové záznamy, trendy, přehledy a personalizovaná doporučení.	Při registraci, používání funkcí, synchronizaci nebo vytvoření přehledu.

Schopnost vytvářet data nepřetržitě a v reálném čase: NE. Měření, přenos, změny stavu a diagnostické záznamy vznikají nebo se aktualizují událostně.

2. Formát, objem a uložení

Technický formát	Váha a Bluetooth přenos používají binární strukturované záznamy; podrobný protokol není veřejný. Fitdays uvádí uživatelský export ve strukturovaném formátu CSV.
Odhadovaný objem	Samotná produktová a technická data přibližně 10 až 100 kB za den. Celkem produktová data a data Fitdays přibližně 0,2 až 1 MB za den, tedy asi 6 až 30 MB za měsíc, podle počtu měření, synchronizací a používání aplikace.
Ve váze	Váha uchovává až 40 lokálních měření; po naplnění se nejstarší záznam přepíše. Záznamy zůstávají zachovány po odpojení napájení. Diagnostické a poruchové kódy jsou uloženy ve váze a uchovávány 7 dní.
V telefonu	Fitdays ukládá historii měření, vypočtené výsledky, profil a připojovací cache. Při přihlášeném účtu nemá lokální cache automatickou dobu vypršení; odhlášení ji nemaže a odinstalace aplikace odstraní lokální data aplikace.
V cloudu Fitdays	Fitdays uvádí ukládání na serverech Amazon v Německu a USA a dobu uchování osobních údajů 60 měsíců. Uživatel může požádat o kratší dobu, pokud uchování nevyžaduje právní předpis.

Diagnostické a poruchové kódy uložené ve váze nejsou podle potvrzení dodavatele součástí uživatelského exportu.

3. Přístup k datům, jejich získání a výmaz

Zobrazení dat	Měření a vypočtené výsledky lze zobrazit ve Fitdays v částech History Records a Data Reports. Některé výsledky mohou být dostupné pouze v reportu jednotlivého měření.
Přímý export	Fitdays uvádí stažení dat přes History Records nebo Data Reports ve formátu CSV. Konkrétní obsah závisí na verzi aplikace, typu měření a dostupných funkcích.
Hromadné získání	Mine > Customer Service Center. Fitdays uvádí bezplatné poskytnutí požadovaného období nebo hromadných dat bezpečným způsobem, nejpozději do 3 pracovních dnů.
Podmínky	Je nutná aplikace Fitdays a příslušný uživatelský účet; pro nové měření a synchronizaci také Bluetooth a podle používané funkce internetové připojení.
Výmaz ve váze	Obnovení továrního nastavení odstraní lokální uživatele, historii měření a nastavení váhy.
Výmaz měření	Jednotlivá měření lze odstranit v historii Fitdays volbou Delete. Podle potvrzení dodavatele se odstraní lokální i cloudový záznam.
Výmaz účtu	My > Settings > Delete Account. Fitdays uvádí bezpečné odstranění údajů účtu, propojených zařízení, poduživatelů, měření a historie podpory do 15 pracovních dnů.
Sdílení třetí straně	Fitdays umožňuje uživateli autorizovat sdílení vybraných dat třetí straně v části Mine > Data Management > Third-Party Sharing Authorization. Volitelně lze povolit také synchronizaci podporovaných údajů s Apple Health.

4. Volitelná aplikace a cloud třetí strany - Fitdays

Postavení služby	Fitdays je volitelná aplikace třetí strany. Uživatel ji instaluje a registruje samostatně; podmínky aplikace a ochranu osobních údajů stanoví její provozovatel.
Provozovatel a držitel dat	Guangdong ICOMON Technology Co., Ltd. se ve svých zásadách označuje jako držitel dat souvisejících s Fitdays. Pro datové dotazy uvádí Customer Service Center v aplikaci a adresu privacy@fitdays.com .
Postavení WINNER	WINNER GROUP-WG aplikaci ani cloud neprovozuje, nemá backend, API ani administrátorský přístup k uživatelským datům ve Fitdays a tato data nepoužívá.

Upozornění ke zdraví: Výsledky tělesného složení jsou odhady určené pro sledování kondice a trendů. Výrobek není zdravotnickým prostředkem a výsledky nejsou určeny pro diagnózu nebo léčbu.

5. Kontakty a ověřené zdroje

Výrobek a tento profil	info@winner-mobile.com · +420 608 498 552
Fitdays a cloudová data	privacy@fitdays.com · Customer Service Center v aplikaci
Aktuální profil	winner.cz/data-act/produkty/13818
Obecné oznámení	winner.cz/data-act

Ověřené zdroje: Fitdays Privacy Policy / EU Data Act information · Google Play · App Store.

Oficiální informace Fitdays a písemné potvrzení dodavatele k modelu SBS-35092A byly naposledy ověřeny 7. 9. 2026. Dojde-li ke změně aplikace, dostupných dat, exportu nebo doby uchování, bude na stabilní URL zveřejněna aktualizovaná verze profilu.

Ochrana exportu: Export a reporty mohou obsahovat údaje o tělesném složení a uživatelském profilu. Před předáním jiné osobě odstraňte nepotřebné osobní identifikátory a sdílejte soubor pouze bezpečným způsobem.

WG AirFlex BodyExpert · kód 13818 · informace podle nařízení (EU) 2023/2854, čl. 3 odst. 2 · aktuální znění:
<https://winner.cz/data-act>